

使用条件及质量标准

OPERATING CONDITIONS and SPECIFICATIONS

TSKgel BioAssist® G6PW

分析柱					连接方式/连接部件
货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	粒径 (μm)	柱身材质	
0020024	TSKgel BioAssist G6PW	7.8 × 30	17	PEEK ^{a)}	Ferrule 方式 1/16 英寸管路
注 ^{a)} PEEK ··· 聚醚醚酮					

该 OCS 表记载了色谱柱简易使用条件及方法。详细的使用方法请参阅使用说明书。

A. 使用条件及方法

- 出厂溶剂 水
- 最大压降、最大流速、推荐流速及溶剂替换流速

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	最大压降 (MPa)	最大流速 (mL/min)	推荐流速 (mL/min)	溶剂替换流速 (mL/min)
0020024	TSKgel BioAssist G6PW	7.8 × 30	1.0	1.2	0.5 ~ 1.0	≤ 0.3
注 柱压根据流动相的种类 (缓冲溶液、盐浓度以及有机溶剂浓度) 及柱温不同而不同。 如果超过最大压降, 请降低流速。						

- 流动相
 - 水、盐溶液以及缓冲溶液
 - 含 50 % 以下 (建议使用 20 % 以下) 水溶性有机溶剂的溶液
 - pH 2.0 ~ 12.0 (在 50 ~ 80 °C 下使用时: pH 6.5 ~ 7.5)

注 1 建议使用超纯水或同等级别的水。建议使用特级或 HPLC 级别的有机溶剂或试剂。
注 2 使用含有有机溶剂的溶液时, 请注意盐析。
- 使用温度范围 10 ~ 80 °C
- 保存
 - 步骤: 先用出厂溶剂替换色谱柱内溶剂后, 从仪器上卸下色谱柱, 用保护塞密封色谱柱两端, 然后进行保存。
注 请注意溶剂替换流速。
 - 保存温度: 15 ~ 30 °C
- 清洗

请根据样品性质, 从 (1) 和 (2) 中选择适当的清洗方法。方法 (3): 由于尿素可能会残留在色谱柱上, 请先按照方法 (1) 和 (2) 清洗, 如果色谱柱性能仍不能恢复, 可考虑采用方法 (3)。如果采用所有的清洗方法, 则会频繁替换溶剂, 从而导致色谱柱性能降低。

 - 去除离子性杂质
高盐浓度的流动相清洗。如果含有有机溶剂, 请注意盐析。
 - 去除疏水性杂质
含有机溶剂的溶液清洗。请注意盐析。
 - 去除难溶性蛋白质
含尿素的溶液清洗。

注 1 根据杂质的性质, 即使清洗色谱柱后, 也有可能不能恢复其性能。
注 2 清洗色谱柱时的流速与溶剂替换流速一致。
- 废弃注意事项

填料为可燃性乙烯基共聚物。
废弃时, 请参阅使用说明书中记载的注意事项。

TSKgel、BioAssist 是东曹株式会社在中国、日本、美国、欧盟等的注册商标。

B. 质量标准

该色谱柱的质量标准如下: 检测条件和检测结果, 记载在柱盒内的 INSPECTION DATA SHEET 中。

货号	产品名	色谱柱尺寸 内径 (mm) × 长度 (cm)	理论塔板数	不对称因子
0020024	TSKgel BioAssist G6PW	7.8 × 30	≥ 3000	0.7 ~ 1.6

